

## 持粘测试仪(新)常见故障排查

### 1、故障现象: LCD (液晶屏) 不显示

- 原因: A) 电源线没连接或接触不良  
B) 电源开关没有开  
C) 保险管损坏  
D) 内部器件发生问题

- 故障排查: A) 连接或更换电源线  
B) 打开电源开关  
C) 更换 3A 保险管  
D) 联系我们

### 2、故障现象: LCD (液晶屏) 显示字符不全 (显示缺笔划)

- 原因: A) 内部器件发生问题

- 故障排查: A) 联系我们

### 3、故障现象: LCD (液晶屏) 显示正常但不计时

- 原因: A) 如果红色指示灯亮则内部器件发生问题  
B) 如果红色指示灯不亮则砝码已落下或有物体遮挡传感器

- 故障排查: A) 联系我们  
B) 取开砝码或遮挡传感器的物体

### 4、故障现象: 砝码落下计时不停止

- 原因: A) 砝码位置偏移  
B) 内部器件发生问题

- 故障排查: A) 放正砝码并查找偏移原因  
B) 联系我们