

CIE D65 光源与 A 光源双功能设置，中性灰观察环境、双光源配置的 **SPS-80T 双光源配色看版台**，由 D6500 高显色性超级光管、A 光源充气钨丝灯与精确设计制造的投光机构制成。各项技术指标充分满足 CIE 国际照明委员会及 GB3—91 标准有关色评价与配色比色照明条件的规定。可全天候的应用于印刷、制漆、油墨、塑料、印染等各行各业涉及色彩观察与配色比对之作业场合。



专业技术

- CIE D65、A 双光源配置
- 光谱稳定、显色准确
- 照度规范、光照均匀
- 独具测试同色异谱效应的功能
- 配备使用寿命自动计时器，方便用户了解设备的运行情况
- 配备按标准设计的倾斜式反投光罩、挂板、台板和存样台

测试原理

人们通常在日光下观察颜色，所以工业生产中精细的辨色工作，要求照明光源须具有近似真实日光的光谱功率分布，即 CIE 所规定的 D65 标准光源。然而，在配色过程中，有一种很特别的现象：样品与试样会出现在第一光源下颜色相同，而在另外一种光源下则出现颜色差异，即所谓同色异谱现象。如果您在自己的光环境中配制大量生产的色彩产品，而未能排除同色异谱的问题，当客户在千差万别的光环境下产生异议时，投诉甚至退货都有可能发生，烦恼与损失在所难免。因此当您在确定配色或签发生产单前，需要用“A”光源测试同色异谱效应，确保万无一失。

测试应用

基础应用	印刷	适用于印刷行业的色彩观察与配色比对
	制漆	适用于制漆行业的色彩观察与配色比对
	油墨印染	适用于油墨印染行业的色彩观察与配色比对

技术指标

指标/项目	SPS-80T	
	D65	A
显色性	> 96	100
色温	6500 K	2900 K
台面尺寸	1050 mm x 700 mm	
电源	220VAC 50Hz	

外形尺寸

1050 mm (L) × 800 mm (W) × 2100 mm (H)

净重

40 kg

-
- ◇ 对于用户有特殊需求的，我司在能力范围内可为用户进行定制化生产，以满足用户需求。
 - ◇ Labthink 始终致力于产品性能和功能的创新及改进，基于该原因，产品技术规格亦会相应改变。上述情况恕不另行通知。本公司保留修改权与最终解释权。